





Para sustituir la pila, retira las piezas situadas sobre el bloque motor y desmonta éste de su posición. A continuación procede como se indica en los dibujos de la primera página. Para realizar esta operación, es aconsejable colocar las piezas que se indican en la fase n.º 10.

To change the battery remove all blocks located over the motor as well as the motor block and proceed as outlined on page one. To achieve this, it is advisable to put on its place the blocks indicated in step number 10.

Pour changer la pile, il faut retirer les blocs qui se trouvent sur le bloc moteur et sortir celui-ci de sa position. Tu dois agir après tel qu'il est montré dans les dessins de la première page. Pour faire cette opération il est mieux de mettre à sa place les blocs tel qu'il est indiqué dans la phase n.º 10.

Per cambiare la pila, togli i pezzi situati sul blocco motore, e smontalo della sua posizione, poi procedi come si indica nei disegni della prima pagina delle istruzioni. Per realizzare questa operazione si consiglia di mettere i pezzi come si indica nella fase n.º 10.

Wenn du die Batterie wechseln musst, holst du die Steine heraus, die über dem Motor sind, und nimmst den Motor heraus. Dann gehst du so vor, wie auf den Bildern der ersten Seite gezeigt. Um die Batterie zu wechseln, sollten die im Bild nummer 10 gezeigt Steine, eingesetzt werden.

